

# Anleitung für die Pigger Abferkelbox

Die Pigger Abferkelbox wird an der Abferkelbucht befestigt. Die Pigger Cream kann einfach in ein Messgefäß oder eine Gießkanne gefüllt werden und so direkt in den Trog gegossen werden.



## Wie man die Abferkelbox vorbereitet



**1.** Befestigen Sie die Halterung an der Abferkelbucht



**2.** Drücken Sie den perforierten Kreis aus und falten Sie die perforierte rechteckige Abdeckung nach oben heraus



**3.** Ziehen Sie das orangene Auslassventil des Plastikbeutels aus der runden Öffnung heraus



**4.** Schließen Sie die rechteckige Abdeckung wieder



**5.** Drücken Sie das orangefarbene Auslassventil zurück. Klemmen Sie die ausgedrückte Pappe zur Verstärkung des Auslasses dazwischen



**6.** Schrauben Sie die orangene Kappe ab und entfernen Sie die Dichtung



**7.** Schrauben Sie den Absperrhahn auf das Ventil



**8.** Stellen Sie die Box in die richtige Position auf und öffnen Sie den Absperrhahn

LIPROVIT BV

Genuakade 6 8263 CG Kampen The Netherlands +31 (0)3 83 31 52 22 info@liprovit.com liprovit.com

